

Beruti 6364 - Mar del Plata
Tel: (+54) 9 223 5 061204
info@duam.com.ar
www.duam.com.ar



BS-1

◊ Bastón de siembra
y trasplante

Manual DUAM BS-1

Bienvenida

Gracias por comprar este producto. El propósito de este manual es ayudarlo a operar y mantener su máquina.

Por favor léalo cuidadosamente, ya que proporciona información que lo ayudará a lograr años de operación sin problemas.

Garantía

Para el uso normal, los productos están garantizados durante 6 (seis) meses a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación siempre que:

Se opere correctamente según las indicaciones de este manual.


Se utilice sobre terrenos aptos y libres de objetos.

Bajo esta garantía la obligación de la empresa no es extensible a componentes gastados y está limitada a la reparación o reemplazo de las partes que a criterio de la empresa se consideren defectuosas.

Esta garantía no se extiende en la cobertura de lucros cesantes como consecuencia de las paradas del equipo que ocurriesen dentro o fuera del período de garantía.



Especificaciones




Medidas generales:
Alto **900 mm.**
Ancho **380 mm.**
Profundidad **180 mm.**
Peso **2.5 Kg.**

Medida Cono **60x60 mm.**
Apertura máx. **50 mm.**




Modo de uso


1. Clavar en la tierra




2. Presionar pedal



3. Insertar plantín



4. Elevar



5. Presionar manija

